

## PL1 - Medidas

Carlos Ferreira – A92846

Beatriz Demétrio – A92839

Ano 1 - Turno 1

Engenharia Física

### Conceitos essenciais:

### Tensão Elétrica (V)

É uma medida da energia envolvida no transporte de uma carga elementar entre dois pontos de um campo elétrico. É uma quantidade que se mede em *Volt* (V) e cuja expressão é:

Igualmente conhecida como diferença de potencial (d.d.p.), a tensão é a tendência que uma carga tem de ir de um ponto para o outro, podendo representar tanto uma fonte de energia como também a energia "perdida" ou armazenada (quebra de tensão).

Um **voltímetro**, tal como o nome indica, é utilizado para medir a *d.d.p.* entre dois pontos, sendo por esse motivo que é <u>sempre ligado em paralelo</u> com a parte do circuito que pretendemos obter o valor da tensão elétrica.

Sendo o voltímetro mais um elemento a adicionar no circuito, este virá a fornecer uma medida da *d.d.p.* diferente da real. Para que isso não ocorra, a corrente que passa no voltímetro deve ser mínima, sendo isto apenas possível se a <u>resistência interna</u> (r) deste for maior que a resistência do elemento que se deseja medir.

Assim, um voltímetro ideal tem resistência interna infinita, no qual a intensidade da corrente elétrica que passa por ele é desprezável.

Caso um voltímetro fosse ligado em série com um elemento de um circuito, não passaria corrente elétrica por este, o que deixaria o circuito aberto.

O símbolo do voltímetro é o seguinte: —v—



### Corrente Elétrica (I)

Define-se corrente média como a quantidade de carga elétrica que na unidade de tempo atravessa uma dada superfície. Assumimos o sinal positivo para a corrente correspondente à direção que a carga positiva se estaria a mover. Uma vez que a corrente é a medida da quantidade de carga que passa por um certo espaço limitado numa determinada quantidade de tempo, a sua intensidade média é obtida pela seguinte expressão:

Q = quantidade da carga que passou pelo espaço 
$$I = \frac{Q}{\Delta T} \qquad \qquad \text{limitado}$$

ΔT = intervalo de tempo

Um **amperímetro** é utilizado para medir a intensidade da corrente elétrica que percorre um elemento de circuito elétrico. Para tal, o amperímetro é <u>colocado em série com este elemento</u>.

Assim como acontece com o voltímetro, um amperímetro tem uma resistência interna (r) o que provoca um aumento da resistência total do circuito e, dessa forma, apresentar uma intensidade da corrente elétrica diferente da existente no circuito antes da sua ligação com o aparelho de medição.

Para minimizar esse problema, a resistência interna do amperímetro deverá ser menor que a resistência elétrica do elemento pela qual passa a corrente elétrica que se pretende medir, permitindo que a medida obtida se encontre dentro dos limites aceitáveis.

Assim, um amperímetro ideal tem resistência nula.

Caso um amperímetro fosse ligado em paralelo com um elemento de um circuito, este criaria um curto-circuito, podendo mesmo queimar alguns componentes do amperímetro.

O símbolo do amperímetro é o seguinte: -(A)-

#### Fontes de alimentação

Elementos do circuito que lhe fornecem energia. Existem dois tipos principais:

- Fontes de tensão
- > Fontes de corrente



Nesta PL, utilizaremos uma <u>fonte de tensão constante</u>, a qual possui uma tensão de saída fixa, independentemente da corrente elétrica absorvida pelos componentes conectados aos seus terminais.

Os símbolos mais comuns para este tipo de fontes de alimentação são:

#### Resistência

Componente do circuito cuja principal função é de "resistir", regular ou definir o fluxo de eletrões (correntes) que o atravessam. Ao reduzir a tensão ou corrente que o atravessa, a energia elétrica é perdida na forma de calor.

Os símbolos mais comuns que representam uma resistência são:

A **resistência elétrica** (*R*) é a facilidade ou dificuldade que os materiais possuem de se oporem à passagem de uma corrente. Ou seja, se um determinado material tem uma elevada resistência elétrica, este opõe-se eficazmente à passagem de correntes elétricas.

A relação entre a resistência elétrica, a corrente elétrica e a tensão é apresentada pela **Lei de Ohm**, que apresenta a seguinte expressão:


$$R = \text{resistência elétrica } (\Omega)$$
 
$$V = \text{tensão elétrica } (V)$$
 
$$I = \text{corrente elétrica } (A)$$

Segundo a **Lei de Ohm**, num condutor mantido a temperatura constante, a razão entre a tensão entre dois pontos e a corrente elétrica é <u>constante</u>, sendo esta constante denominada <u>resistência elétrica</u>. Quando esta lei é respeitada, o condutor passa a ser denominado por **condutor ohmico**.



### Associação de resistências em série

Dois elementos estão ligados em série se forem percorridos pela mesma corrente, ou seja, o terminal de saída da corrente esteja ligado ao terminal de entrada do elemento seguinte e assim sucessivamente.




- O valor ohmico total de uma associação de resistências em série é igual à soma dos valores de cada uma delas:  $R_T = R_1 + R_2 + ...$
- A intensidade da corrente é a mesma em qualquer uma das resistências:  $I = I_1 = I_2 = ...$
- A soma de todas as tensões das resistências presentes no circuito em série é igual à tensão total entre as duas extremidades da associação

$$V = V_1 + V_2 + \dots \qquad V_x = V \cdot \frac{R_x}{R_T}$$

Regra do Divisor de Tensão

## Associação de resistências em paralelo

Dois elementos estão ligados em paralelo se possuírem dois terminais em comum, de tal forma que fiquem sujeitos à mesma tensão.



 O inverso do valor ohmico de uma associação de resistências em paralelo é igual à soma dos inversos dos valores de cada uma das resistências.

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots$$




- Como todas as resistências têm as suas extremidades ligadas a um mesmo ponto, a tensão aos terminais de uma qualquer resistência é igual à d.d.p. aos terminais de
- A soma das correntes que saem (entram) num nó é igual à intensidade total da corrente que chega (parte) desse nó:

$$I = \frac{V}{R_T} \qquad I_{x} = \frac{V}{R_x}$$

qualquer outra e igual a V:  $V = V_1 = V_2 = ...$ 



# Esquemas dos circuitos no Software "Tina-TI"



I_R1[4,1]	555,56uA	^
I_R2[1,0]	555,56uA	
I_R3[5,2]	1,06uA	
I_R4[2,0]	1,06uA	
I_R5[6,3]	14,49mA	
I_R6[3,0]	7,25mA	
I_R7[3,0]	7,25mA	
I_VS1[4,0]	-555,56uA	
I_VS2[5,0]	-1,06uA	
I_VS3[6,0]	-14,49mA	
V_R1[4,1]	1,22V	
V_R2[1,0]	3,78V	
V_R3[5,2]	2,34mV	
V_R4[2,0]	5V	
V_R5[6,3]	3,91V	
V_R6[3,0]	1,09V	
V_R7[3,0]	1,09V	
V_VM1[4,1]	1,22V	
V_VM2[1,0]	3,78V	
V_VM3[4,0]	5V	
V_VM4[5,2]	2,34mV	
V_VM5[2,0]	5V	
V_VM6[5,0]	5V	
V_VM7[3,0]	1,09V	
V_VS1[4,0]	5V	
V_VS2[5,0]	5V	
V_VS3[6,0]	5V	
VM1	1,22V	
VM2	3,78V	
VM3	5V	
VM4	2.34mV	
VM5	5V	
VM6	5V	
VM7	1,09V	
VP_1	3,78V	
VP 2	5V	~

VP_3	1,09V
VP_4	5V
VP_5	5V
VP_6	5V



# Cálculos

# 1- Medição de tensões

1.1.1

$$\frac{1.1.1}{1.1.1} \cdot V_{AB} = V \times \frac{R_{AB}}{R_{AB} + R_{BC}} = 5 \times \frac{2.2 \times 10^3}{(2.2 \times 10^3 + 6.8 \times 10^3)} \approx 1.22 \text{ V}$$

1.2.



# 2 - Medição de correntes

## 2.1.

Seja R'o mesmo que a associação em paralelo de Rz e Rz:

$$\frac{1}{R'} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \iff \frac{1}{R'} = \frac{1}{75} \iff R' = 75 \Omega$$

Consideremos que R1 e R1 são duas resistências associadas em série:

Retornaremos agora para Rz e Rz. Nesta parte do circuito:



### Comentários:

## Medição de tensões

Sabemos que ambas as resistências e a fonte de alimentação se encontram em série em relação umas às outras. Observamos que o valor obtido em *VAB + VBC* é igual a *5V* (aproximadamente). Com isto, verificamos que a soma das tensões que passam nas resistências entre <u>A e B</u> e <u>B e C</u>, é igual à tensão fornecida pela fonte de alimentação, *VAC*. Ora, assim podemos afirmar que *VAC-* (*VAB+VBC*) é aproximadamente *OV*. Portanto, com isto podemos provar uma das <u>leis de Kirchoff</u>: a **lei das malhas**, que diz, resumidamente, que a soma algébrica das tensões ao longo do circuito é igual a zero, que foi o que conseguimos comprovar com estas medições, mesmo alterando o valor de uma das resistências (como fizemos no passo 1.2)

### Medição de correntes

Sabemos que a fonte de alimentação encontra-se em série com a *resistência 1* e que as *resistências 2 e 3* se encontram em paralelo entre si. Observamos que o valor obtido em *l2 + l3* é aproximadamente igual a *14,50 mA*, que por si só é igual a *l1*, pois a *resistência 1* encontra-se em série com a associação em paralelo das *resistências 2 e 3*. Ora, com isto podemos afirmar que *l1 - (l2+l3)* é aproximadamente *0 V*. Portanto, tal como nas tensões podemos provar outra *lei de Kirchoff*: a **lei dos nós**, que diz que a soma das correntes que entram num nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó. Neste exemplo, vemos que a corrente *l1*, ao chegar ao nó que está entre a *resistência 1* e a associação em paralelo das *resistências 2 e 3*, divide-se pelas duas, neste caso de igual forma.